

取付方法

■クレール クラシックスタイル

①ブラケットの取り付け位置を決め、ビスで固定します。



窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)



窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

②ヘッドレールをブラケットに差し込んでください。



③左右の取り付け位置を確認し、ブラケット正面プレートで固定してください。

