

操作方法・取付方法

取付けの際は商品に添え付けの「取扱説明書」をよくお読みください。

Deco Style ワンコントロール式

操作方法



スラットの角度調節 (開閉操作)

- ①または②のコードを引くとスラットの角度調節ができます。

ブラインドの上げ下げ (昇降操作)

- ① (奥側) のコードを引くとブラインドが下がります。
② (手前側) のコードを引くとブラインドが上がります。

取付方法

ブラケットの取付け

窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)




窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)



商品本体の取付け



ヘッドボックスをブラケットにはめ込み、ブラケット前面のプレートを閉じます。



下部のプレートを手前に引き出し、前面のプレートにはめ込んで固定します。

