

## シルバースクリーンについて

生地 of シルバー面は、熱の反射を高めるため特殊な加工をしています。お取扱い方によっては、生地 of シルバー面が部分的にムラになる場合がありますので、下記をよくお読みになりご使用ください。

### 使用上のご注意

- 生地は折り曲げたり強く擦ったりしないでください。
- 水滴や雨水が当たらないようにしてください。
- 多湿な環境でのご使用は避けてください。
- 水滴が付いた場合は、直ちに乾いた布で軽く押し当てるようにして水分を取り除いてください。
- シルバー面を直接素手で触らないでください。

### お手入れ方法

- シルバー面の汚れは柔らかい刷毛や乾いた布で軽く拭いてください。
- 表面（シルバー面の反対側）が汚れた場合は、硬く絞った布で拭き、水分が残らないよう直ぐに乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 洗剤は使用しないでください。

## N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

ご不明な点はお客サービス窓口までお問合せください。

お客サービス窓口：TEL03-3272-2595

（お問合せ時間：平日 9時～17時30分）